# SHSG5000 变压器变比测试仪

# 使用说明书

上海晟皋电气科技有限公司

FI	
$\mathbf{H}$	

ヨ	
氷	

前 言	2
一、 功能特点	3
二、技术指标	4
三、工作原理框图	5
四、结构外观	6
1、结构尺寸	6
2、仪器外观	6
3、键盘说明	7
五、液晶界面	8
1. 主菜单界面	8
2. 参数设置屏	8
3. 三相变压比测试	9
4. 三相匝数比测试1	0
5. 单相变压器测试1	2
6. Z 型变测试1	3
7. 历史数据屏1	4
六、接线方法1	5
七、电池维护及充电1	7
八、注意事项1	8
九、售后服务1	8

### 前 言

根据 IEC 及国家有关标准规定,在电力变压器生产、用户交接和检修试验过程中, 变压器变比试验是必做的项目。这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防 止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、 研制生产的多功能全自动变比测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功 能完备,数据稳定可靠的特点外还是国内到目前为止第一款可以进行盲测(不知道被测变 压器的联结方式及组别的情况下准确测量)、测试主变并列运行状态的变比测试仪;从根 源上测试变压器并列运行的测试问题,能适应各种大中小型变压器变比测试的需要,是到 目前为止国内变比测试中技术最先进,测试项目最完善,测量参数最全面的变比测试仪。

该仪器采用大屏幕真彩色液晶做为显示器,全中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好,向量图显示及接线判断为检查电路的正确性提供了可靠的依据。全触摸式导电硅胶键盘操作方式,操作手感好,简便易学。 仪器内置大容量掉电不丢失数据存储器,可将现场校验数据保存下来,最多可扩展存储 1000 组现场校验结果,可提供后台微机管理软件,将结果上传至计算机,实现微机化管 理。

仪器采用本公司独立设计开模制造的工程塑料外壳, 仪表外形美观、实用。现场测试 操作方便。

### 一、功能特点

1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源,通过高保真功率放大器,产生三相测试电源(失真度小于 0.1%)输出,测试结果具有更好的等效性,不会出现组别误判等现象。

2、功能强大:既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,单相、三相均可测量 极性,相角,一次完成测量 AB、BC、CA 三相的变比值、误差、分接位置、分接值等参数, 可自动识别组号。

3、盲测功能:无需选择接线方式,无需选择接线组别,测量 Y/△、△/Y 变压器无需外部短接,可根据选择的测试内容自动切换接线方式。

4、分接测试:能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差,额定变比只需输入一次, 不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差。

5、抗振性好:军品接插件的使用增强了抗振性能。

6、革命性地将各电压、电流之间的大小及相位关系用矢量图直观的表示出来,使用户从 主观上可以更轻易的明了各参量的实际意义。

7、 采用7寸高清彩屏显示数据效果和矢量图效果直观细腻。

8、本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源,失真度小于 0.1%,不受工作电源质量的影响。

9、携带方便:体积小,重量轻。

10、可选装内部充电电池,现场无需任何电源,即可完成测试工作。

# 二、技术指标

1、变比测量范围: 0.9~8000。

2、测量速度快:1分钟内完成三相测试。

3、测量精度: 高压侧电压的测量精度 0.05%

低压侧电压的测量精度 0.1%

变比测量精度 0.1% (0.9-1000)

0.2% (1000-3000)

0.3% (3000-8000)

4、携带方便、适合野外作业。

5、重量: 3Kg

# 三、工作原理框图



## 四、结构外观

仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机 内部,其主机采用手持式注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。

1、结构尺寸



图一、主机与配件箱尺寸

2、仪器外观



仪器左侧上部是变比测试航空插头,高压侧,低压侧端子。左侧下方是彩色液晶屏, 右侧下部是标准 30 键的控制键盘;在仪器的右侧上部是打印机、接地端子、充电口、USB 接口、RS232 接口、电源线插口、工作开关。

3、键盘说明

键盘共有 30 个键,分别为:存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、软开关、 退出、回车、自检、帮助、数字 1、数字 2 (ABC)、数字 3 (DEF)、数字 4 (GHI)、数 字 5 (JKL)、数字 6 (MNO)、数字 7 (PQRS)、数字 8 (TUV)、数字 9 (WXYZ)、数字 0、小数点、#、辅助功能建 F1、F2、F3、F4、F5。

各键功能如下:

 ↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单, 按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改 变数值。

(键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入 被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入。

退出键:返回键,非参数输入状态时,按下此键均直接返回到主菜单。

- 回车键:确认键,用来确认使所设置的参数生效或者进入所选择的屏。
- 存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。
- 查询键:用来浏览已存储的记录内容。
- 设置键:在主菜单按下此键,直接进入参数设置屏。
- 切换键: 出厂调试时生产厂家使用, 用户不需用到此键。
- 自检键:保留功能,暂不用。
- 帮助键:用来显示帮助信息。
- 数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。
- 小数点键:用来在设置参数时输入小数点。
- #键:保留功能,暂不用。

F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。

## 五、液晶界面

液晶显示界面主要有九屏,包括主菜单和八个子功能界面,下面分别加以详细介绍。 1. 主菜单界面

主菜单如图三所示:



图三、主菜单

当开机后显示主菜单,如图三所示的主菜单界面。主菜单共有八个功能选项,包括:参数设置、三相变压比、三相匝数比、单相变压器、Z型变压器、备用选项2个、历史数据,通过↑、↓、←、→键进行选择,选中的项目文字为反白显示(图中选中项目为"参数设置"),按确定键进入相应功能界面;屏幕顶端一行显示状态参量,包括:程序版本号, 日期时间等;屏幕最下方一行为提示栏,为用户进行简单的操作提示,方便用户正确操作; 同时显示出内部电池的电压幅值和剩余电量,以便操作人员随时观察仪器电池状态,当发现电池亏电时可及时充电。

#### 2. 参数设置屏

在选中'参数设置'功能时首先进入参数设置屏,如图四所示。

在参数设置屏中可见,需设置项目有:试品编号、额定变比、分接总数、等分接级、 设置日期、设置时间等。显示屏最最下一行为提示行,提示操作人员如何进行操作,在图 四界面下,按上下键移动光标,按【确定】键所选参数项颜色发生变化,按数字键输入所 需的参数后按【确定】键设置参数生效,所选参数项颜色回复正常,设置完毕后就按【退 出】键返回;各项参数的含义和作用如下:

- ▶ 试品编号:指被测变压器的编号,最多可输入6位。
- ▶ 额定变比:指被测试变压器的额定档位的高压侧与低压侧的电压变比值
- ▶ 分接总数:指变压器分接开关总的档位数
- ▶ 等分接级:变压器每档调整的电压百分比。
- ▶ 设置日期:设置当前的日期。
- ▶ 设置时间:设置当前的时间。

变压器变比测试系统	NO:141357 Ver1.2001	14-12-04 10:08:13
☞试品编号:011122 额定变比: 25.000 分接总数: 3 等分接级: 5.00% 设置日期:2014-12-02 设置时间:13:18:56		
按【确定】输入,【退出】返回主菜单	22 20	2.10V ).04%

图四、参数设置屏

3. 三相变压比测试



图五、三相变压比测试接线提示屏

进行三相变压比测试之前应先进行参数设置,按【设置】键或选择"参数设置"项 按【回车】进入参数设置屏进行参数设置,设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择 "三相变压比"测试选项按【回车】键进入接线提示屏(如图五所示),屏中给出了详细 的接线图,操作人员可按照图示进行接线。

接线完成后按【回车】键开始自动进行测试,测试自动计数进行到55次自动停止计数,测试完毕,显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图六所示。



图六、三相变压比测试结果屏

测试完毕后结果显示在液晶屏上,图六中可见:屏幕左侧显示的测试数据结果,包括: 三相高压侧电压值、三相低压侧电压值(以上二项为测试过程的数据),各相的当前分接变比值、三相实测额定变比值、三相变比误差百分数、判定组别,测试计数的次数及测试状态。右侧显示的为设置的各个参数及组别的矢量图,图中可见:当前组别为0点,所以图中高压侧矢量图(外圈大三角形)与低压侧矢量图(内圈小三角形)角度方向重合。测试完成后按【存储】保存测试结果,【F4】打印。按【退出】返回,【确定】重新测试。

#### 4. 三相匝数比测试

进行三相匝数比测试之前应先进行参数设置,按【设置】键或选择"参数设置"项 按【回车】进入参数设置屏进行参数设置,设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择 "三相匝数比"测试选项按【回车】键进入接线提示屏(如图七所示),屏中给出了详细 的接线图,操作人员可按照图示进行接线。



图七、三相匝数比测试接线提示屏

接线完成后按【回车】键开始自动进行测试,测试自动计数进行到 42 次自动停止计数,测试完毕,显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图八所示。

变压器变	比测试系统	NO:141357 Ver5.0000		14–12–04 10:08:13
测试数据 高压侧 低压侧	: Uab 0.000V 0.000V	Ubc 0. 000V 0. 000V	Uca 0. 000V 0. 000V	设置参数: 额定变比:25.00 分接总数:03 档 等分接级: 5.0%
变压比值 分接值 变 比 误 差	: AB相 25.000 25.000 00.00%	BC相 25.000 25.000 00.00%	CA相 25.000 25.000 00.00%	当前分接:02 档 组别矢量:
组别结果 组 别	: AB相 0点	BC相 0点	CA相 0点	
测试计数 测试状态 按【存储	:57 :测试完成 】.【退出	】.【确定】	重测	

图八、三相匝数比测试结果屏

测试完毕后结果显示在液晶屏上,图六中可见:屏幕左侧显示的测试数据结果,包括: 三相高压侧电压值、三相低压侧电压值(以上二项为测试过程的数据),各相的当前分接变比值、三相实测额定变比值、三相变比误差百分数、判定组别,测试计数的次数及测试状态。右侧显示的为设置的各个参数。测试完成后按【存储】保存测试结果,【F4】 打印,按【退出】返回,【确定】重新测试。

#### 5. 单相变压器测试

进行单相变压器测试之前应先进行参数设置,设置好各参数后按【退出】键回到主 界面选择"单相变压器"测试项按【回车】键进入接线提示屏(如图九所示),按照单图 示进行接线。



图九、单相变压器测试接线提示屏

接线完成后按【回车】键,仪器开始自动进行测试,测试计数进行到第25次停止计数测试完毕,显示测试结果屏、提示行及测试结果屏如图十所示。测试过程中提示行提示为"单相电力变压器变比.极性测试"。测试完毕后结果显示在液晶屏上,图六中可见,测试结果包括:单相高压侧电压,单相低压侧电压,,单相额定变比,单相测试变比及单相变比误差值,组别判定,测试计数,测试状态。测试完成后按【存储】保存测试结果,【F4】打印。按【退出】返回,【确定】重新测试。

变压器变比测试系统 Wo:141357 Wer5.0000	14-12-04 10:08:13
测试数据: Uab 高压侧 0.000V 低压侧 0.000V	
变压比值: AB相 分接值 25.000 变 比 25.000 误 差 00.00%	
组别结果: AB相 组 别 0点	
测试计数:25 测试状态:测试完成	
按【存储】.【退出】.【确定】重测	

图十、单相变压器测试接线结果屏

6. Z 型变测试

进行 Z 型变压器测试之前应先进行参数设置,设置好各参数后按【退出】键回到 主界面选择"Z 型变压器"测试项按【回车】键进入接线图屏(如图十一所示),按照图 示要求接线,接线完成后按【回车】键进入"Z 型变压器"测试屏,仪器开始自动进行测 试,测试完毕后显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图十二所示。



图十一、Z型变压器测试接线提示屏

测试完成后测试结果显示在显示屏上,如图七所示屏幕左侧包括:高压侧三相的电压、相位,低压侧三相的电压相位,分接值,变比值,变比误差,组别判定测试计数次数 及测试状态。右侧包括设定的参数值及矢量分析图。提示行提示按【存储】保存测试数据, 【F4】打印,【退出】返回,【确定】重测。

变压器变比测试系统	NO:141357 Ver5.0000		14–12–04 10:08:13
高压数据: UAN 电 压 0.000V 相 位 0.00° 低压数据: Uac 电 压 0.000V	UBN 0. 000V 0. 00° Uba 0. 000V	UCN 0.000V 0.00° Ucb 0.000V	设置参数: 额定变比:25.00 分接总数:03 档 等分接级: 5.0% 当前分接:02 档
变比结果:UAN/Uac 分接值 25.000 变 比 25.000 误 差 0.00% 组别结果: A相 组 别 1点 测试计数:55 测试状态:测试完成	UBN/Uba 25.000 25.000 0.00% B相 1点	UCN/Ucb 25.000 25.000 0.00% C相 1点	组别矢量:

图十二、Z型变压器测试接线结果屏

## 7. 历史数据屏

按【查询】按键或者在主界面下选中"历史数据"选项即可进入历史数据屏,该屏显 示的是曾经测量并记录的三相变压器变比测量数据。如图所示历史数据屏所包含的项有, 总计数据条数,当前数据序列、记录的时间日期、试品编号、分接总数、等分接级、额定 变比、变比分接值、变比值、误差、夹角和组别等。

提示行提示的内容为按【上下】翻页,【F3】删除,【F4】打印,【F5】上传数据。

变压	器变	比测试系统	NO:141357 Ver5.0000	1	14–12–04 10:08:13
.总032	2条	第001条	2014年	E2月28日17时44分55秒	
试	品编	号:123456	分 接	总数: 5	
等	分 接	级: 5.0%	额 定	变比: 23.753	
变比约	结果:	AB相	BC相	CA相	
分打	接值.	0.000	0.000	0.000	
变	比	23.7445	23.7506	23. 7506	
误	差	-0.03%	-0.01%	-0.01%	
夹	角	0.34°	0.33°	0.24°	
组	别	点0	0点	0点	
(E	下】番	羽页, 【F2】	存U盘.	【F3】删除,【F5】上作	专数据

图十三、历史数据查询

## 六、接线方法

 三相测量时,仪器高压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器高压侧的A、B、C,仪器 1#低压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器低压侧的a、b、c,接线正确方可测试。接 线图如下图所示:



图十四、三相变压器的测试接线

 单相测量时,仪器高压侧的黄、黑两根线分别接单相变压器高压侧的 A, N,仪器 1# 低压侧的黄、黑两根线分别接变压器低压侧的 a、n,接线正确方可测试。接线图如下 图所示:



图十五、单相变压器的测试接线

测量 Z 型变压器时, 仪器高压侧的黄、绿、红、黑四根线分别接变压器高压侧的 A、B、C、N, 仪器 1#低压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器低压侧的 a、b、c,接线正确方可测试。接线图如下图所示:





## 七、电池维护及充电

仪器采用高性能锂离子充电电池做为内部电源,操作人员不能随意更换其他类型的电 池,避免因电平不兼容而造成对仪器的损害。

仪器须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命,

正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用最好在一个月内充一次电),以免影响 使用和电池寿命,每次充电时间应在6小时以上,因内部有充电保护功能,可以对仪器连 续充电。

每次将电池从仪器中取出后仪器内部的电池保护板自动进入保护状态,重新装入电池 后,不能直接工作,需要用充电器给加电使之解除保护状态,才可正常工作。

## 八、注意事项

- 1. 在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。
- 2. 测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。
- 3. 测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。
- 4. 最好使用有地线的电源插座。
- 5. 不能在电压和电流过量限的情况下工作。
- 6. 严禁高低压接反

## 九、售后服务

仪器自购买之日起1年内,属产品质量问题免费包修或包换。终身提供保修和技术 服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系,以便为您安排最便捷 的处理方案。